

Bruksanvisning till ölfatsanläggning

1. Börja med att kalibrera trapetsadaptern. Skruva upp piggen på trapetsadaptern med medföljande insexnyckel.
2. Skruva på trapetsadaptern på en sodastreampatron, börja vrida på insexnyckeln tills det börjar pysa, vrid då tillbaks så det slutar att pysa.
3. Skruva av trapetsadaptern från sodastreampatronen och vrid ett halvt varv ned på insexnyckeln.
4. Nu ska trapetsadaptern monteras på tryckregulatorn. Linda på rikligt med gängtejp (ingår ej) på trapetsadaptern, ta en av de medföljande packningar från tryckregulatorn och placera i tryckregulatorn. Använd 2st skiftnycklar och dra åt så hårt du kan, sen drar du lite till. Se till att gas ut skruven är helt vriden till off.
5. Nu ska sodastreampatronen skruvas in i trapetsadaptern som är monterad på tryckregulatorn, ha en skiftnyckel till hands när du skruvar i sodastreampatronen så du orkar dra det sista varvet så det slutet tätt.
6. Montera på den armerade slangbiten på tryckregulatorn samt på gas kulkopplingen, dra åt slangklämmorna väl.
7. Öppna gas ut skruven, ställ in önskat tryck på tryckregulatorn.

