

Instruktion för injustering av Trapetsadapter mot 425gr koldioxidflaska.



1

2

3

1. Skruva bort den befintliga stoppskruven som sitter i mitten av adaptern med 2mm insexnyckel.
2. Montera den lilla skruven med mejselspår så att den kommer ut lite på packningssidan av adaptern. (Behövs en liten instrumentmejsel för detta)
3. Skruva på adaptern på 425gr tuben så att packningen precis går emot flaskan. Det bästa är att justera in den mot flasktyp nr 1, då passar den mot de andra typerna. Det näst bästa är att justera in den mot nr 3 då passar den också mot nr 2 men INTE mot nr 1.
4. Skruva nu ner spårskruven och håll i adaptern (så att inte adaptern snurrar med) så att den går emot ventilen på flaskan. Sen ytterligare lite till så att ventilen precis öppnar och gasen pyser ut lite, dock **max** ett $\frac{1}{4}$ dels varv och sen lite tillbaka så gasen precis slutar. OBS! Varning för kall utströmmande gas!
5. Lossa adaptern från flaskan och montera den lilla stoppskruven med insexnyckel ovanpå den redan monterade skruven och lås fast den så att inte inställningsskruven med den lilla fjädrande kulan ändrar läge.
6. Testa adaptern genom att montera den på flaskan. Adaptern ska nu gå emot packningen och genom att vrida lite till trycks packningen ihop och gasen pyser ut bakåt genom adaptern. OBS! Varning för kall utströmmande gas.
7. Montera adaptern på regulatören med verktygskraft och därefter 425gr flaskan i adaptern med **handkraft**. (Flaskan skall vara upprätt!)