

Vad ingår i startkitet?

- Jäshink med hål
- Tappkran till jäshinken
- Jäsrör (även kallat vattenlås)
- Mätglas i plast (100 ml)
- Hydrometer (mäter socker och alkoholhalt)
- Chemipro OXI (rengöringsmedel)
- Sanipro Rinse (sköljmedel)
-

Obs! Flaskor, kapsyler/korkar och kapsylerare ingår inte. Dessa måste köpas separat.

Innan du börjar

1. **Montera tappkranen** i jäshinkens hål. Kontrollera att den är tät med vatten.
2. **Rengör all utrustning** som kommer i kontakt med vört eller must noggrant med Chemipro OXI. Desinficera sedan med Sanipro Rinse.
 - Följ instruktionerna på förpackningarna för dosering och säkerhet.
 - Utrustningen tål inte desinficering med hett vatten.
 -

Före jäsning

1. Ta ett prov av vört eller must och håll i mätglaset.
2. Mät med hydrometern vid 20 °C. Hydrometern ska flyta fritt.
3. Skriv ner värdet – detta är startvärdet för sockerinnehållet (OG eller Original Gravity).
- 4.

Starta jäsningen

1. Tillsätt jästen.
2. Minimera kontakt med luft.
3. Fyll jäsröret med vatten eller Sanipro Rinse-lösning när jäshinken står på sin plats.
- 4.

Under jäsningen

- Inom 12–36 timmar bör du se skum och bubblor i jäsröret. Det betyder att jästen arbetar och omvandlar socker till alkohol och koldioxid.
- Om det inte bubblar efter 48 timmar, kontrollera att locket och jäsröret är täta.
- Jäsningen tar oftast upp till en vecka, men låt gärna jäskärlet stå orört i upp till tre veckor för att drycken ska mogna.
- Följ alltid receptets rekommendationer om du använder ett bryggkit.
-

Efter jäsningen

1. Ta ett prov av drycken (grönöl/vin) och mät sockerhalten igen (FG eller Final Gravity).
2. Räkna ut alkoholhalten med formeln:
$$(OG - FG) / 7,62 = \text{Alkoholstyrka i volymprocent}$$

Kolsyrejäsning på flaska

- Tillsätt ca 6 gram strösocker per liter dryck (ca 2 ml per 33 cl flaska).
- Dosera sockret direkt i flaskorna med kryddmått, eller gör ett sockerlag som blandas ut i drycken när den svalnat.
- Kolsyrejäsningen tar cirka 2 veckor i rumstemperatur innan kolsyra har bildats.

Lycka till!